

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7281 LHD HO VT 750 C7 Spirit

Artikel: Lampenhalter Deluxe für
Zusatzscheinwerfer

1 Lampenhalter

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 55 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm
2 x Blinkerlasche R/L		
2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SLR 22
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm



Bild 7281_2

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2007-08-02 PU			2007-09-03 JF	2007-09-03 JF



Bild 7281_M

Montagehinweis:

- Die Originalblinker können nicht mehr verwendet werden und müssen durch Zubehör-Blinker ersetzt werden.
- Original Blinkerhalter demontieren (Anschlüsse für die Blinker befinden sich im Scheinwerfergehäuse).
- Lampenhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen befestigen.
- Die Distanzrohre 18 x 4 x 5 mm werden zwischen Lampenhalter und Gabelbrücke montiert.
- Blinkerlasche zusammen mit Scheinwerfer montieren.
- Zubehör-Blinker an Blinkerlasche montieren.
- Mit den Distanzrohren 18 x 4 x 10 mm kann man Scheinwerfer, die sehr niedrig sind, etwas anheben.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.